

# 屋内受信機の使い方

株式会社エリアトーク

## 録音件数表示

留守録件数が表示されます。  
00/00  
未再生 再生済

## 時刻表示

現在の時刻が表示  
示されます。

## 留守録ボタン

- 留守録のON/OFFを切り替えます。  
緑ランプ点灯：留守録ON 緑ランプ消灯：留守録OFF
- 再生中に長く押しと、再生中の留守録を1件を消去します。
- 未再生が00で、再生中でないとき、長く押しと、留守録を、全件消去します。

## 電源ボタン

ACアダプタ動作中、  
緑ランプが点灯しま  
す。

## 電池ランプ

- 電池が消耗してい  
る時に点滅します。
- 電池を交換する場  
合は、ACアダプ  
タを抜いて交換し  
てください。

## ライトボタン

液晶バックライトの  
オン/オフができま  
す。

## 再生ボタン

- 留守録を再生します。
- 再生中に軽く押しと次の留守  
録を再生します。

## 音量ボタン

音量の調節が出来ま  
す。

## ACアダプタ接続口

専用のACアダプタ  
を接続してください。

電池交換はこのフタ  
を矢印方向へずらす

単三アルカリ電池  
4本使用



## 故障かな？と思ったら

現象	考えられる原因	対処方法
電源ボタンを押しても、電源が入らない。	ACアダプタが抜けている。	ACアダプタをコンセントに差し込んでください。
	電池を入れていない。	電池を入れてください。
電池のLEDが点滅する。	電池を入れていない。	電池を入れてください。
	電池が消耗している。	電池を交換してください。
電源ボタンを押しても、電源が切れない。	未再生の録音がある。	再生ボタンを押して、未再生の留守録を再生させてください。
新しい電池を入れても、すぐ電池のLEDが点滅する。	ACアダプタが抜けている。	ACアダプタをコンセントに差し込んでください。 電源LEDが点灯していることを確認してください。
再生ボタンが点滅している。	未再生の録音がある。	再生ボタンを押して、未再生の留守録を再生させてください。
受信しないことがある。 雑音がひどい。	設置場所が不適切である。	窓際などの電波を通しやすい場所に置いてください。
		放送中のシグナル表示が、4以上になるような場所に置いてください。
		電子機器から2メートル以上、離して設置してください。
録音がされていない。	留守録ボタンを押していなかった。	留守録ボタンを押して、留守録のLEDを点灯させてください。